

**Ingående delar:****7-2445 Bordsklämman****7-2428 Gasarm Flaxi****7-2441 Arm kort****7-2486 Monitorfäste VESA 75/100****7-2491 Insexnyckel T-handtag****7-2492 2x Buntband**

A- Vrid på ratten för att balansera vikten på bildskärmen. Om skärmen sjunker, vrid ratten moturs. (Vrid flera varv om skärmen är tung).

B- Spak för justering av skärmens lutning. (Dra ut och vrid spaken, för att få spaken i nytt läge).

C- Vrid bildskärmen till vågrät position.

D- Stoppa ner insexnyckeln i kupolens hål, vrid moturs för att tröga leden.

E- Ankarfästen till buntband, fäst upp bildskärmen kablar i dessa fästen.

OBS! Kontrollera att bordsklämman är ordentligt åtskruvad, innan bildskärmen monteras. Vrid aldrig ut gasarmen bakom bordskivan. Se till att monterings-skruvorna mellan VESA fäste och bildskärm har "rätt" längd.